

# Gebrauchs- anleitung

Zahlenschloss

42-0327, 42-0227

## Code einstellen

1. Das Zahlenschloss ist mit der Kombination **000** voreingestellt.  
Sollte es verstellt sein, so stellen Sie es auf **000** zurück.

Öffnen Sie das Fach.

2. Der kleine Hebel auf der Rückseite des Schloßes ist auf Position A gestellt – dies ist die Grundeinstellung.

Stellen Sie den Hebel auf Position B.  
Nun können Sie den neuen Code einstellen.


3. Stellen Sie den Hebel wieder auf Position A.

Die neue Codenummer ist nun eingestellt.

1



2



3



Stand 08/2019



diemietwaesche.de

Sicher versorgt.

# Gebrauchs- anleitung

Zahlenschloss

42-0327, 42-0227

## Code wiederfinden

1. Mit der dünnen Metall-Lamelle lässt sich der Code wiederfinden.  
Der gelbe Teil wird links vom Zahlenrad eingesteckt (Art.Nr. Lamelle: 70-7520).
2. Stecken Sie die Lamelle vor das letzte Zahlenrad.  
Drehen Sie es bis die Lamelle leicht in die Kerbe einrastet.  
Schieben Sie dabei das Plättchen hin und her, bis es auf der Drehachse leicht einrastet.
3. Wiederholen Sie die Schritte für die zweite Ziffer.

Für die erste Ziffer, probieren Sie alle Möglichkeiten durch, bis sich das Schloss öffnen lässt.

