

Gebrauchs- anleitung

Zahlenschloss A151 – Code einstellen

1. Zahlenschloss A151

Das Zahlenschloss A151 ist mit der Kombination **000** voreingestellt.

Geöffnet = Riegel oben (12:00 Uhr)

Geschlossen = Riegel rechts (03:00 Uhr)

Drehen sie den Riegel **nach rechts** = Position „Geschlossen“.

Dort ist dann eine **kleine Öffnung**



2. Ändern des Zahlencodes

Führen Sie jetzt eine Büroklammer in die kleine Öffnung ein. Sie spüren einen **federnden Widerstand**. Halten Sie die Federung gedrückt.

Stellen Sie jetzt **Ihre Wunschkombination** ein. Erst danach die Büroklammer loslassen.

Drehen Sie den Riegel **nach oben** = Position „Geöffnet“.

Die neue Kombination kann jetzt benutzt werden.

Die Änderung können Sie auch bei **eingebautem Schloss** durchführen.

Soll ein eingestellter Code geändert werden, ist der Vorgang mit dem **eingestellten aktuellen Code** (anstatt wie oben 000) durchzuführen.

